



品名	Soldering Station
廠牌	Weller
型號	WN型
數量	1 pc
放置場所	F-5-4



WN型パワユニット 【注意】
AC100V/24V・50W
 (TCP-1型 自動温度調節)
 (低電圧式/ハンダゴテ専用)

Weller (独・米・加) 総代理店
日本ゲスコ株式会社
 東京都中央区銀座5-11-10
 104 明礼ビル
 電話 東京03(542)2400
 P.O.BOX 東京 京橋553

- 1) 半田はコテ先につけたままにしておくこと (銅のコテ先と全く逆です)
- 2) コテふきスポンジは何時も水をふくませておくこと (乾いたスポンジはコテ先をいためます)
- 3) 二、三日に一回はコテ先をはずすこと (フラックスの凝着を防ぐためです)
- 4) コテ先をはずす時はスリーブのネジ部分以外はつかまぬこと (胴部をプライヤー等をつかむとヒーターがこわれます)
- 5) ロジンまたは活性ロジン・フラックスを使用すること
- 6) 修理: 当社へ郵送して下さい